




Manual de las Etiquetadoras Blizt serie C y S




CARGA DEL ROLLO DE ETIQUETAS


ABRIR LA BASE EMPUJANDO HACIA VD. LAS DOS PIEZAS LATERALES.



ABRIR LA TAPA SUPERIOR HACIENDO UNA LIGERA PRESION HACIA HARRIBA. DESENVOLVER APROXIMADAMENTE 20 CM. DEL ROLLO DE ETIQUETAS Y INTRODUCIRLO EN EL INTERIOR DE LA MAQUINA, EN LA FISURA ADAPTADA.




CERRAR LA BASE DEJANDO FUERA DE LA MÁQUINA APROXIMADAMENTE 15 CM. DEL ROLLO DE ETIQUETAS.



PONER LA EXTREMIDAD DEL ROLLO EN LA PANURA ENTRE EL ROLLO DE APLAZAMIENTO Y EL DE ARRASTRE. APRETAR EL MANGO DE LA MÁQUINA HASTA APAREZCA LA PRIMERA ETIQUETA IMPRESA DE FORMA CORRECTA.


PARA CAMBIAR EL RODILLO ENTINTADOR




EMPUJAR LIGERAMENTE A LOS LADOS DE LA TAPA PROTECTORA. LLEVARLO HACIA HARRIBA JUNTO AL EXTRACTOR. SOSTITUIR EL RODILLO HACIENDO UNA LIGERA PRESION HACIA ABAJO. INTRODUCIR EL NUEVO RODILLO EN EL EXTRACTOR E INTRODUCIRLO EN LAS GUIAS ASEGURANDOSE QUE ESTE BLOQUEADO.

PARA REGULAR LA IMPRESION

COLOCACION DEL GRUPO IMPRESOR



ENROSCAR EL TORNILLO DEL CENTRO DE LA BASE APLOJANDO EL TORNILLO. REGULAR Y FIJAR EL TORNILLO.



TIRAR LA MANECILLA AL LADO DEL CABEZALE. COLOCAR EL INDICADOR SOBRE LA BANDA A CAMBIAR. REPETIR LA OPERACION PARA SELECCIONAR LAS CIFRAS SUCESIVAS. COLOCAR LA MANECILLA EN LA POSICION ORIGINAL.